platinet

PSMART20S/B

SMART WATCH

SMART **WATCH**
PSMART20S/B

PL

Instrukcje bezpiecznego użytkowania:

- Unikaj narażania Smartwatcha na ostre przedmioty, które mogą uszkodzić ekran.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie. Aktualizacje oprogramowania często zawierają poprawki bezpieczeństwa i usuwają błędy.
- Ogranicz dostępność danych osobistych. Ostrożnie korzystaj z funkcji, które wymagają udostępnienia danych osobowych.
- Unikaj instalowania podejrzanych aplikacji, które mogą próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Twoich danych.
- Włącz opcję blokady ekranu i hasła, aby zabezpieczyć Smartwatcha przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku kradzieży lub utraty.
- Rozważ również korzystanie z funkcji lokalizacji, aby łatwiej odnaleźć zgubione urządzenie.
- Nie narażaj Smartwatcha na skrajne warunki atmosferyczne, takie jak ekstremalne temperatury, wilgoć czy działanie wody.
- Używaj tylko oryginalnych ładowarek i kabli do ładowania Smartwatcha.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania przez długi czas po naładowaniu baterii, aby uniknąć przegrzania.
- Regularnie czyść Smartwatch, szczególnie jego pasek i ekran, aby uniknąć gromadzenia się brudu i bakterii.
- Unikaj noszenia urządzenia za długo, jeśli skóra pod nim zaczyna reagować, np. pojawiają się podrażnienia czy zaczerwienienia.
- Bądź świadomy alarmów i powiadomień Smartwatcha, które mogą Cię rozpraszać podczas wykonywania czynności wyma- gających skupienia, takich jak prowadzenie samochodu czy obsługa maszyn.
- Pamiętaj, że dbanie o bezpieczeństwo podczas korzystania z Smartwatcha jest kluczowe dla utrzymania długotrwałego i przyjemnego użytkowania tego urządzenia.
- Aby zainstalować pasek, należy wsunąć część paska w zawiasy przy kopercie, a następnie przycisnąć przycisk na pasku, jednocześnie, aby w całości wsunąć pasek do zawiasów koperty. Aby wysunąć pasek, należy przycisnąć przycisk z tyłu koperty zegarka.

1. Włączanie i wyłączanie:

- Przed pierwszym uruchomieniem podłącz smartwatcha do ładowania, używając ładowarki dołączonej do zestawu.
- Aby włączyć Smartwatcha, przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aż zobaczysz logo urządzenia.
- Aby wyłączyć Smartwatcha, również przytrzymaj przycisk zasilania i wybierz na ekranie opcję wyłączenia.

2. Nawiązywanie połączenia z telefonem:

- Pobierz i zainstaluj aplikację dedykowaną do Smartwatcha na swoim smartfonie.
- Kod QR prowadzący do aplikacji znajdziesz w tej instrukcji obsługi jak również możesz go wyświetlić na ekranie zegarka, w sekcji "aplikacja".
- Włącz Bluetooth na obu urządzeniach.
- Uruchom aplikację na telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sparować Smartwatcha z telefonem.

MActive
PRO app

3. Obsługa ekranu dotykowego:

- Dotknij ekranu, aby aktywować urządzenie.
- Przesuwaj palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przeglądać różne ekrany i aplikacje.
- Dotknij ikon lub opcji, aby wybrać i otworzyć aplikacje.

4. Monitorowanie aktywności fizycznej:

- Smartwatch wyposażony jest w funkcje monitorowania kroków, pulsu, spalonych kalorii itp.
- Uruchom dedykowane aplikacje fitness, aby rozpocząć śledzenie swojej aktywności.
- Sprawdzaj postępy na ekranie głównym lub w aplikacji na smartfonie.

5. Wykonywanie i odbieranie połączeń:

- Za pomocą Smartwatcha możesz wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne ze swojego smartfona.
- Wybierz opcję połączeń na ekranie głównym, aby wybrać numer lub odbierać połączenia przychodzące.

6. Ustawienia i personalizacja:

- Przejdź do ustawień, aby dostosować jego funkcje do swoich preferencji.
- Więcej opcji personalizacji jest dostępnych w aplikacji. Pobierz nową tapetę, by automatycznie załadować ją na smartwatcha.
- Możesz zmieniać tło ekranu, ustawienia powiadomień, dźwięki i wiele innych.

7. Więcej informacji:

SMART **WATCH**
PSMART20S/B

EN

Instructions for safe use:

- Avoid exposing the Smartwatch to sharp objects that may damage the screen.
- Update your software regularly. Software updates often include security fixes and bug fixes.
- Limit the availability of personal data. Be careful when using features that require you to share personal information.
- Avoid installing suspicious apps that may try to gain unauthorized access to your data.
- Enable the screen lock and password option to protect your Smartwatch from unauthorized access in case of theft or loss.
- Also, consider using the location feature to make it easier to find your lost device.
- Do not expose your Smartwatch to extreme weather conditions, such as extreme temperatures, humidity, or water.
- Only use original chargers and cables to charge your Smartwatch.
- Do not leave the device plugged in for charging for a long time after charging the battery to avoid overheating.
- Clean your Smartwatch regularly, especially its strap and screen, to avoid dirt and bacteria accumulation.
- Avoid wearing the device for long periods of time if the skin underneath starts to react, such as irritation or redness.
- Be aware of your Smartwatch's alarms and notifications that can distract you while doing activities that require focus, such as driving a car or operating machinery.
- Remember that staying safe while using your Smartwatch is crucial to maintaining a long-term and enjoyable use of this device.
- To install the strap, insert the strap part into the hinges on the case, then press the button on the strap simultaneously to fully insert the strap into the case hinges. To remove the strap, press the button on the back of the watch case.

1. Switching on and off:

- Before starting it for the first time, connect your smartwatch to charge using the charger included in the box.
- To turn on your Smartwatch, hold down the power button for a few seconds until you see the device logo.
- To turn off your Smartwatch, also hold down the power button and select the power off option on the screen.

2. Making a call to your phone:

- Download and install the app dedicated to the Smartwatch on your smartphone.
- You can find the QR code leading to the app in this user manual, as well as display it on the watch screen in the "app" section.
- Turn on Bluetooth on both devices.
- Launch the app on your phone and follow the on-screen instructions to pair your Smartwatch with your phone.

MActive
PRO app

3. Touch screen operation:

- Tap the screen to activate the device.
- Swipe up, down, left, or right to browse through different screens and apps.
- Tap the icons or options to select and open apps.

4. Physical activity monitoring:

- The smartwatch is equipped with the functions of monitoring steps, heart rate, calories burned, etc.
- Launch dedicated fitness apps to start tracking your activity.
- Check your progress on the home screen or in the app on your smartphone.

5. Making and receiving calls:

- You can make and receive phone calls with your Smartwatch.
- Select the calls option on the home screen to dial or receive incoming calls.

6. Settings & personalization:

- Go to your Smartwatch's settings to customize its features to your preferences.
- More personalization options are available in the app. Download a new wallpaper to automatically load it on your smartwatch.
- You can change your screen background, notification settings, sounds, and more.

7. More informations:

Informacja dla użytkników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Materiały użyte w tym urządzeniu należy poddać recyklingowi, umożliwiając zachowanie cennych zasobów oraz pomagając zapobiec negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki, do którego trzeba przekazać urządzenie, można uzyskać od władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja zagrożona jest karami przewidzianymi w przepisach prawa.

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households).

The symbol shown on the products or accompanying documentation informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The materials used in this device should be recycled, conserving valuable resources and helping to prevent negative impacts on health and the environment that may be threatened by inappropriate waste handling. Details of the nearest collection point to which your device must be taken can be obtained from your local authority. Improper disposal may result in penalties provided for by law.

CE declaration:
www.platinet.eu/declarations

WEEE Number E0010462W
GIOŚ Platinet S.A.

Made in China / Hergestellt in China / Hecho en China / Fatto in Cina / Feito na China
Fabriqué en Chine / Fabricat în China / Napravljeno u Kini / Произведено у Кини Vyrobeno v Číně
Vyrobené v Číne / Wyprodukowane w Chinach Gjord i Kina / Készült Kínában / Valmistettu Kiinassa
Ražots Ķīnā / Pagaminta Kinijoje / Valmistatud Hiinas

Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Krakow, ul. Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 Corbeanca, Jud Ilfov, str. Piscului 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu